

Coolpart Sweden AB

Förrådsvägen 5
151 48 Södertälje

Tel. 08-554 40 500

Fax. 08-544 40 501

info@coolpart.se

www.coolpart.se



Kylbänkar & kylmontar



Bruksanvisning

1. Allmänt

Läs igenom denna bruksanvisning noggrant innan du tar din nya kylmöbel i bruk. Spar även denna bruksanvisning på ett ställe som du kommer ihåg. Om produkten har blivit skadad i tex. transport skall detta oavkortat anmälas till transport företaget som levererade produkten. Om det är något ang teknisk funktion skall du ta kontakt med din återförsäljare för hjälp. Se till att alla som skall använda kylmöbeln har läst igenom denna.

2. Förbjuden användning

Användning av produkten under andra omständigheter än vad vi anger i denna bruksanvisning sker på eget ansvar. Fabriken tar inte på sig något garantianspråk som kan härleda till oaktsamt handhavande.

3. Användnings område

Coolpart's kylmöbler är designade och tillverkad för exponering och lagring av kylvaror utifrån det temperaturområde som rekommenderas + 4C...+10C. Sörj för god ventilation i lokalen samt ej högre luftfuktighet är 60 Rh

4. Installation

Se till att din produkt in justeras med dem höj och sänkbara benen, viktigt speciellt på kylbänkar där stommarna kan bli skeva om inte produkten står i rätt nivå. Skall glashyllor etc. monteras iakttag största försiktighet det är väldigt enkelt att ett glas spricker om man tex. drar åt en skruv lite för hårt. Anslut produkten till jordad kontakt, kontrollera att ej annan el-utrustning ligger på samma grupp som kan resultera i att säkringar går sönder. När detta är klart är det bara att trycka på den gröna knappen och om en liten stund går kompressorn igång och temperaturen arbeta sig nedåt.

5. Förpackning och transport, rengörning

Transport av produkten rekommenderas endast i original emballage.

Rengör kylmöblerna med ett mildt rengörningsmedel. Använd ej något medel som kan skada produkten.

Lådorna kan lätt demonteras utan verktyg för rengörning. Drag ut lådan ca 10 cm

Tag ett stadigt grepp om lådans sida och lyft upp så att den lossnar från sin låshake, upprepa samma sak på andra sidan. Drag sedan ut hela lådan så att den lossnar från dem bakre infästningarna. Installera lådan på motsvarande sätt. Se till att smörja teleskopgejderna regelbundet med silicon fett.

6. Användning av styrenheten

Styrenheten är elektronisk och placerad på personalsidan.

Det finns en av och på knapp på kylbänkar , på kylmontar finns det även en separat knapp för belysning.

1. **inställning av parametrar mm måste utföras av behörig person. Kontakta oss för parameterlista och instruktion**

7. Att använda styrenheten

När montern är ansluten till 230 V – För att slå på kylmöbeln tryck på den

gröna knappen, kompressorn startar – styrenheten står för inställd på + 4 C vilket är normalt. För att tända belysningen tryck på den andra gröna knappen.

ANVÄNDINGSFUNKTIONER



Fig.1 – Front panel



Info / setpoint knapp



Manuel avfrostning / minska knapp



Termostatutgång



Aux. utgång



Alarm



Öka / manuell aktiveringsknapp



Exit / Stand by

Larm koder

DEF: avfrostning

REC:avslutad avfrostning

OFF: enheten i stand by läge

CL: kondensorn behöver rengöras

DO: Dörren är öppen

HI: För hög omgivande temperatur

LO: För låg rumstemperatur

E1: Givare T1 indikerar fel

E2: Givare T2 indikerar fel

Justera temperaturområde, följ denna instruktion:

- Tryck på SET knappen och håll den intryckt, justera med pilarna up /ner tills önskad temperaturnivå.
- När du ställt in ditt temperaturvärde så släpper du på SET knappen och då är inställningen sparad

Avfrostning av kylelement:

Maskinen är utrustad med automatisk avfrostning och avdunstning av tövatten

Manuell avfrostning:

Om kylmontern behöver en extra avfrostning av någon anledning är detta möjligt. Tryck då på knappen manuell avfrostning i 5 sekunder. Då startar en extra avfrostning och går tillbaka i normalt drift läge när den är klar. Enheten är inställd på 4 st avfrostningar per dygn. Att ställa om avfrostningstider mm måste utföras av behörig person.

Återställa CLN larvet när man gjort rent kondensorn görs på följande sätt:

Tryck ” i ” knappen en gång

Tryck pilknappen upp/ned tills du ser CND i displayen

Håll då ” i ” knappen nedtryckt samtidigt som ” X ” knappen trycks in

8. Elektrisk anslutning


Kylmontern skall anslutas till 230 V / 50 Hz. Avsäkrad för minst 10 trög alternativt 16 A. Andra elektriska produkter skall inte kopplas på samma grupp.

9. Placerings möjligheter

Återigen justera in benen så att produkten står rakt

Kontrollera att montern inte är:

- Placerad direkt under stark belysning, eller vid värmekälla element eller dylikt – se bild A.



- Placera ej produkten i direkt solljus
- Inte är placerad direkt intill en klimatanläggning eller annan värmekälla.
- Om du skall förvara livsmedel som innehåller ättika skall de förvaras separat i förslutna kantiner med lock eller dylikt. Gaser som uppkommer från ättikan fräter sönder kylmaskinens förångare mm.
- Att inte tilluftgallret täcks eller byggs in i ett skåp eller dylikt. Detta medför att kompressorn inte får tillräckligt med frisk luft – se bild . **OBS ! RENGÖR ÄVEN KONDENSORN MINST 1 GGR VAR TREDJE VECKA. DET ÄR VIKTIGT ATT MASKINEN FÅR FRISK KYLNINGSLUFT.**




En korrekt placering gör att du förlänger livslängden på framförallt kompressorn.

Kylmöblerna är inte anpassade för att kyla ner varor, därför skall det vara rätt temperatur på produkterna när ni fyller på exponeringsytan eller draglådor och skåp.

10. Felsökning

Innan du ringer din servicefirma, kontrollera detta:

- El anslutningen är korrekt inkopplad och ej skadad
- Säkring som produkten är kopplad till är hel
- Produkten är korrekt ansluten
- Kondensorn är ren och inte blockerad
- Varor blockerar inte cirkulationen i montern



Om inte detta hjälper, bryt strömmen till montern och är det under garantitiden skall du ringa den du köpte montern av och anmäla garanti fel. Är det ett fel som är under icke garantitid, kontakta en auktoriserad kyl firma nära dig. Garantiarbeten utföres endast under normal arbetstid och inom 24 tim efter anmäld service. Dock ej heller under jourtid.

11. Service och reservdelar

Serie nummer mm är placerat på en ID-skyld inuti kylmöbeln eller vid styrenheten, uppge dessa nummer i kombination med produktnamn när du skall beställa reservdelar mm. Vi rekommenderar endast original delar som kommer från Coolpart AB.

12. Återvinning av material mm

När din produkt är utsliten och du skall göra dig av med den skall du ta kontakt med din kommun och få hjälp med att returnera produkten till återvinningsstation eller dylikt,

13. Tillbehör

Kontakta din lokala återförsäljare eller Coolpart Sweden AB

info@coolpart.se

www.coolpart.se

Tel: 08-554 40 500

Vi hoppas du är nöjd med din nya Coolpart produkt